ITALIANO

IMPORTANTE

Informazioni generali

Leggere attentamente le informazioni riportate in questo documento prima di utilizzare il sistema di raccolta per fluidi aspirati FLOVAC. Dopo il disimballo è necessario verificare l'integrità del dispositivo. Eseguire prima di ogni impiego la completa ispezione per la verifica "Procedure di utilizzo".

Il dispositivo deve essere utilizzato per un singolo paziente per una specifica procedura di aspirazione. Al termine della procedura, gettare il dispositivo ed il contenuto. Non riutilizzare il dispositivo. L'utilizzo di dispositivi contaminati su pazienti diversi o in procedure distinte può comportare il rischio di contaminazione crociata con conseguenze anche gravi per il paziente e per l'operatore. La società declina ogni responsabilità derivata da inosservanza delle presenti istruzioni d'uso.

Connessioni

Effettuare i collegamenti ed i controlli di tenuta del componente come descritto nel capitolo "procedure di utilizzo". L'omissione di tali controlli può compromettere la sicurezza e la funzionalità del dispositivo e degli eventuali accessori connessi (tubi, contenitore particolare, sistemi di supporto, ecc.). Eseguire inoltre la verifica di funzione di troppo pieno disattivando la generazione del vuoto qualora sia stato raggiunto il livello massimo previsto di riempimento. La porta PATIENT permette, una volta rimosso il connettore di protezione, la rapida collegabilità, di effettuare aspirazioni di fluidi contenenti particolari sotto solido o frustoli oseei. Una scala graduata, stampata sul contenitore esterno, consente il monitoraggio del volume dei liquidi raccolti. In funzione delle effettive necessità del volumi da aspirare, è possibile scegliere le dimensioni del dispositivo da utilizzare. Qualora si debba avere un sistema con capacità di raccolta eccedente il volume massimo disponibile, è possibile abbinare, grazie al connettore contraddistinto dalla dicitura TANDEM, due o più dispositivi uguali ponendoli in cascata: in tale modo viene aumentata la capacità di raccolta del sistema.

La tenuta ermetica del coperchio rende particolarmente igienico, semplice e sicuro lo svuotamento, sia per il paziente, sia per il personale addetto alla rimozione e sostituzione del dispositivo stesso.

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

Una volta collegate le porte PATIENT al tubo di aspirazione e VACUUM alla linea di vuoto, il sistema FLOVAC consente la raccolta dei fluidi organici in modo asettico e sicuro.

Qualora previsto, il tubo di collegamento al paziente e la cannula di aspirazione vengono fornite a corredo del contenitore.

PROCEDURE DI UTILIZZO

1. ⚠ Dopo l'apertura della confezione, disinfettare completamente la sacca e successivamente schiacciarla per eliminare l'aria in eccesso fuoriesca per quanto possibile tutta l'aria contenuta all'interno.
2. Inserire il sacchetto (A) ed applicare, premendo fermamente su tutto il perimetro, il coperchio (B) assicurandosi in ogni caso di aver correttamente posizionato la guarnizione (C).
3. Chiudere il connettore TANDEM (D) utilizzando il tappo (E) in dotazione e premendo fermamente fino a sentire il click di chiusura.
4. Posizionare il dispositivo nell'apposito alloggio di supporto (F) con dispositivo di aggancio a slitta (G) e con clip di fermo (opzionale), verificando che il sistema sia ben fissato e saldamente fissato.
5. ⚠ Collegare la fonte di aspirazione alla porta VACUUM (I-1) utilizzando un tubo avente le dimensioni e caratteristiche adeguate ed eventualmente dotato di cannula (K), alla porta PATIENT (I-2) del coperchio (B) utilizzando un tubo avente le dimensioni e caratteristiche adeguate ed eventualmente dotato di cannula (K), alla porta PATIENT (L) del coperchio (B) utilizzando un tubo avente le dimensioni e caratteristiche adeguate ed eventualmente dotato di cannula (K) e/o altre linee di aspirazione.
6. ⚠ Collegare la fonte di alimentazione del vuoto alle porte VACUUM (I-1) di tutte le unità utilizzando tubi aventi dimensioni e caratteristiche idonee, dotati di specifici raccordi rubinetto-pilli conici con attacco "Mashio" (H), in versione dritta o ad angolo retto in funzione delle necessità di installazione.
7. ⚠ Collegare il tubo paziente (J), avente dimensioni e caratteristiche adeguate ed eventualmente dotato di cannula (K), alla porta PATIENT (L) del coperchio (B) precedentemente rimosso dal sacchetto con coperchio. Per impedire di essere d'intralcio, tale tubo può essere opportunamente fissato a pressione all'apposito supporto mediante la staffa (M).
8. Nel caso in cui venga usato il connettore ad angolo retto (N), assicurarsi che sia inserito saldamente nella relativa porta (L). Effettuare i controlli come descritto al punto 6 e 7 del paragrafo "Procedure di utilizzo". Iniziare l'aspirazione e procedere come descritto ai punti 8, 9, 10 e 11 del paragrafo "Procedure di utilizzo".

UTILIZZO DEL CONTENITORE PARTICELLARE

- Qualora necessario, è possibile addattare al dispositivo FLOVAC un contenitore particolare di vetro o plastica, posto in un apposito cestello il materiale organico necessario per la analisi di laboratorio.
- Dopo aver adattato il sacchetto con coperchio al contenitore di supporto, seguendo le istruzioni riportate nel paragrafo "Procedure di Utilizzo" togliere il connettore ad angolo retto (M) dalla porta (L).
- Connettere il contenitore particellare (Z + R) al sacchetto con coperchio, inserendolo saldamente a pressione sulla porta (L).
- ⚠ Connettere il tubo paziente (J), avente dimensioni e caratteristiche adeguate ed eventualmente dotato di cannula (K), alla porta PATIENT (S) del coperchio immediatamente rimosso dal sacchetto con coperchio.
- Per impedire di essere d'intralcio, tale tubo può essere opportunamente fissato a pressione all'apposito supporto mediante la staffa (M).
- Nel caso in cui venga usato il connettore ad angolo retto (N), assicurarsi che sia inserito saldamente nella relativa porta (S). Effettuare i controlli come descritto al punto 6 e 7 del paragrafo "Procedure di utilizzo". Iniziare l'aspirazione e procedere come descritto ai punti 8, 9, 10 e 11 del paragrafo "Procedure di utilizzo".

ISTRUZIONI PER LO SMALTIMENTO

- ⚠ Al termine della procedura dura di raccolta fluidi, disattivare l'integrità di aspirazione e rimuovere tutti i tubi connessi al contenitore e/o gli eventuali connettori TANDEM flessibili, ponendo particolare attenzione ad evitare contaminazioni accidentali. Qualora fosse stato impiegato il connettore ad angolo retto, è necessario rimuoverlo.
- ⚠ Qualora fosse stato impiegato il contenitore particellare, è necessario rimuoverlo subito dopo disattivazione del contenitore, per evitare il degrado delle particelle raccolte. Applicare quindi gli appositi tappi (J – V) al contenitore PATIENT (S) e (T), pressandoli con forza, ponendo particolare attenzione ad evitare contaminazioni accidentali. Trasferire quindi il dispositivo, opportunamente identificato, al laboratorio e, dopo aver aperto il contenitore particellare ed estratto il cestello di contenimento interno (Q) rispettando le norme in vigore presso l'ospedale, sarà possibile prelevare il materiale organico per le analisi.
- ⚠ Laddove previsto, aggiungere attraverso la porta PATIENT la polvere gelificante in quella adatta al volume del contenitore impiegato, mediante l'impiego dell'opportuno dosatore a imbuto fornito con l'apposito kit.
- ⚠ Applicare gli appositi tappi (E – W) al connettore TANDEM (L) e TANDEM (D) del sacchetto con coperchio, pressandoli con forza, ponendo particolare attenzione ad evitare contaminazioni accidentali.
- ⚠ Rimuovere il sacchetto con coperchio dal contenitore di supporto e trasportarlo nell'area di raccolta rifiuti, con tutte le aperture sigillate, compresi i connettori luer con cannula impiegati, considerando che il prodotto è potenzialmente infetto.
- È disponibile una versione del dispositivo FLOVAC con kit gelificante preinserito, che trasforma il liquido raccolto in una massa gelificata. Il kit gelificante non entra in contatto né con l'operatore, né con il paziente.
- Smaltire il prodotto in accordo alle procedure ospedaliere. Non disperdere in acqua o nelle condotte la massa gelificata.
- ⚠ Il contenitore rigido riutilizzabile e il raccordo riutilizzabile con attacco "Mashio", quest'ultimo sia in versione dritta che ad angoli retti, possono essere puliti e disinfettati utilizzando acqua e detergenti neutri e/o sterilizzati in autoclave a 134 °C (pressione relativa 1 bar) per 15 min. Non usare solventi o alcool per la pulizia e la disinfezione. L'impiego di questi prodotti può danneggiare il componente. La resistenza meccanica del contenitore rusabile e del raccordo verne garantita fino a 30 cicli di pulizia e sterilizzazione alle condizioni specificate (EN ISO 10079-1 ed EN ISO 10079-3). Oltre questo limite possono manifestarsi decadimenti delle caratteristiche fisico-meccaniche della materia plastica e pertanto è consigliata la sostituzione.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Descrizione commerciale	FLOVAC®
Codici di riferimento	31845 - 1.0 L 31846 - 2.0 L 31847 - 3.0 L 31848 - 1.0 L 31840 - Canister riutilizzabile 1.0 L 31841 - Canister riutilizzabile 2.0 L 31842 - Canister riutilizzabile 3.0 L 31843 - Canister riutilizzabile 1.0 L 31854 - 1.0 L con gelificante 31855 - 2.0 L con gelificante 31856 - 3.0 L con gelificante 31858 - 1.0 L con gelificante per (Reusable Flovac 31843)
Classe di Rischio (Reg.2017/745)	Classe di Rischio Im (Canister Riutilizzabile Flovac) Classe di Rischio I (Linea Flovac)
Connettore VACUUM	Raccordo con specifico attacco conico "Femmina"
Connettore PATIENT	Ø 14.0+15.5 mm (Ø 8.0+9.2 mm con connettore ad angolo)
Connettore TANDEM	Ø 8.0+9.2 mm
Tubo TANDEM (opzionale)	Ø 7.5x11.2 mm L=0.38m
Contenitore particolare (opzionale)	Connettore PATIENT: Ø 14.0+15.5 mm (Ø 8.0+9.2 mm con connettore ad angolo) Connettore di uscita: Ø 14.0+15.5 mm F.
Depressione massima di alimentazione	-950 mbar/s min.
Valore massimo di portata	42 L/min nelle condizioni consigliate
Intervallo massimo della graduazione	50 ml
Accuratezza della graduazione	±50 ml
Dimensioni del tubo paziente	Ø interno: ≥6 mm (consigliato Ø 6.0x9.0 mm L=2.5 m max)
Dimensioni del tubo di alimentazione	Ø interno: ≥6 mm – Lunghezza: 1.8 m max
Condizioni ambientali di stoccaggio	-40 °C ± 2 °C / +60 °C ± 5 °C e 40%÷70% di umidità relativa
Condizioni ambientali di utilizzo	+5 °C ± 2 °C / +35 °C ± 5 °C

- A FLOVAC device version is available prefilled with gelling kit, which transforms the liquid collected into a gelled mass. The gelling kit does not come into contact with either the operator or the patient. Dispose of the product according to the hospital procedures. Do not put the gelled mass in water or in the pipes.
- ⚠ The reusable rigid canister and the reusable connection with "Male" coupling, this latter both in the straight and right-angled version, may be cleaned and disinfected using water and neutral detergents and/or sterilised in an autoclave at 121 °C (relative pressure 1 bar) for 15 min. Do not use solvents or alcohol for cleaning and disinfection; the use of these products may damage the unit. The mechanical resistance of the reusable canister and the connection is guaranteed for up to 30 cleaning and sterilisation cycles under the specified conditions (EN ISO 10079-1 and EN ISO 10079-3). Beyond this limit it may show signs of physical and mechanical damage to the plastic and its substitution is thus advised.

USE OF SEVERAL UNITS IN TANDEM

- Fit the liner bags with the lids to all the canisters to be used. Proceed to the instructions given in point 1 of the previous paragraph. Seal the TANDEM (D) connector (D) on the last unit with the appropriate cap (E), pressing firmly.
- ⚠ Connect the vacuum supply to the VACUUM ports (I-1) of all the units using tubes of suitable dimensions and characteristics, equipped with specific rubber-taper connections with "Male" coupling (H), in the straight or right-angled version in accordance with installation needs, plus suitable line splitters (N) complete with stopcocks (O).
- ⚠ Connect the TANDEM port (D) of the first unit to the PATIENT port (L) of the second unit, using the right angled connector (M) supplied with the kit. Continue for all other canisters, using tubes (K) with suitable size and characteristics (e.g. TANDEM tube Ø 7.5x11.2 mm L=0.38m). As an alternative, it is possible to use the specific flexible TANDEM hose coupling, after removing the liner bag with the TANDEM coupling (M) from the containers to be connected to each other.
- ⚠ Connect the patient tube (J), with suitable dimensions and characteristics and where necessary furnished with cannula (K), to PATIENT port (L) on the last canister, using if necessary the right angled connector (M) supplied with the kit.
- Carry out all the checks described in points 6 and 7 of the previous paragraph.
- Start up suction and proceed as described in points 8, 9, 10 and 11 of the previous section.

USE OF THE PARTICLE CONTAINER

- If necessary, a particle container can be fitted to the FLOVAC depository in order to capture the organic material necessary for laboratory analysis using a specific containment basket.
- After having fitted the bag with cover to the support container, following the instructions in the paragraph "Procedure", remove the right-angled connector (M) from the port (L).
- Connect the particle container (Z + R) to the bag with cover, pressing it firmly onto the port (L).
- ⚠ Connect the patient tube (J) with suitable dimensions and characteristics and where necessary furnished with cannula (K), to the PATIENT port (S) of the cover, immediately removed from the bag with cover.
- To avoid it causing an obstruction, the tube can be conveniently fixed to the support ring using the spring (P).
- If the right-angled connector (M) is used, ensure that it is firmly inserted in its port (S).
- Perform checks as described in points 6 and 7 of the paragraph "Procedures for use".
- Initiate aspiration and proceed as described in points 8, 9, 10 and 11 of the paragraph "Procedures for use".

INSTRUCTIONS FOR DISPOSAL

- ⚠ When the liquid collection procedure is complete, disconnect the vacuum source and remove all the tubes connected to the container and/or any TANDEM flexible hose couplings, taking cared to avoid accidental contamination. If right-angled connector has been used, this must be removed.
- ⚠ If the particle container is used, it must be removed immediately after the container's deactivation to avoid degradation of the collected particles. Then connect the caps (J – V) to the PATIENT connectors (S) and (T), pressing hard, being careful to avoid accidental contamination. Transfer the duly identified device to the laboratory. Once the particle container has been opened and the internal containment basket (Q) extracted according to applicable hospital regulations, the organic material to be analysed can be removed.
- ⚠ Where required, add through the PATIENT port a quantity of gelling powder suitable for the volume of the container used, by means of the dosing funnel supplied with the kit.
- Fit the appropriate plugs (E – W) to the PATIENT (L) and TANDEM (D) ports, pressing them home firmly, taking care to avoid accidental contamination.
- ⚠ Remove the liner bag from the rigid container and take it to the waste collection area, with all openings sealed, including any tubes with cannulas used, keeping in mind that the product is potentially infectious.

COPYRIGHT© 2003-2022

Tutti i diritti riservati. Tutte le informazioni contenute nella presente pubblicazione non possono essere usate per scopi diversi da quelli originari. La pubblicazione non può essere riprodotta in parte o interamente senza consenso scritto. Al fine di mantenere e migliorare gli standard di produzione, il funzionamento ed aumentare l'affidabilità gli apparecchi di CA-MI S.r.l. sono revisionati periodicamente. Per questa ragione, i contenuti di questa pubblicazione sono soggetti a modifica senza avviso preventivo.

FLOVAC® è un marchio depositato da FLOW METER S.p.A.

COPYRIGHT© 2003-2022

All rights reserved. None of the information contained in this publication must be used for purposes other than the original ones. This publication may not be reproduced in whole or in part without written permission.

The CA-MI S.r.l. appliances are subject to periodic revisions to maintain and improve the production standard, functioning and increase their reliability. For this reason, the contents of this publication may be modified at any time without prior warning.

FLOVAC® is a registered trademark of FLOW METER S.p.A.

COPYRIGHT© 2003-2022

Todos los derechos reservados. Todas las informaciones contenidas en esta publicación no pueden usarse para otros fines que no sean los originales. Se prohíbe la reproducción total o parcial de la publicación sin autorización escrita. Para mantener y mejorar los standard de producción, el funcionamiento y aumentar la fiabilidad, los equipos de CA-MI S.r.l. se actualizan periódicamente, por esta razón, los contenidos de esta publicación pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

FLOVAC® es una marca registrada de FLOW METER S.p.A.

COPYRIGHT© 2003-2022

Μερικά δικαιώματα μόνο για τη χρήση. Απαγορεύεται η χρήση πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν την έκδοση για σκοπούς διαφορετικούς από τους αρχικούς. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή μέρους ή ολόκληρου αυτού του εγχειριδίου χωρίς γραπτή άδεια. Για τη βελτίωση των στάνταρ παραγωγής, της λειτουργίας και της αξιοπιστίας, οι συσκευές της CA-MI S.r.l. ελέγχονται περιοδικά. Για αυτόν τον λόγο, το περιεχόμενο αυτού του εγχειριδίου μπορεί να τροποποιηθεί οποτεδήποτε χωρίς προειδοποίηση.

FLOVAC® είναι ένα σήμα κατατεθέν που ανήκει στην FLOW METER S.p.A.

COPYRIGHT© 2003-2022

Todos os direitos reservados. Todas as informações constantes na presente publicação não podem ser usadas para fins diferentes dos originais. Este documento não pode ser reproduzido total ou parcialmente sem a prévia autorização escrita. A fim de manter e melhorar os padrões de produção e funcionamento, e aumentar a fiabilidade, os aparelhos da CA-MI S.r.l. são revisados periodicamente. Por esta razão, o conteúdo desta manual está sujeito a modificação sem prévio aviso.

FLOVAC® é uma marca depositada pela FLOW METER S.p.A.

COPYRIGHT© 2003-2022

Všechna práva jsou vyhrazena. Některým informace obsažený v tomto dokumentu nesmí být použita za jinými, než původními účely. Bez písemného souhlasu nesmí být tato publikace reprodukována ani částečně, ani úplně. Za účelem udržení a zlepšování úrovně výroby, funkčnosti a zvýšení spolehlivosti jsou zařízení firmy CA-MI S.r.l. podrobována pravidelným revizím. Z tohoto důvodu může být obsah této publikace změněn bez předchozího upozornění.

FLOVAC® je obchodní značka registrovaná firmou FLOW METER S.p.A.

ENGLISH

IMPORTANT

General information

Read this manual carefully before using the FLOVAC fluid suction system. After unpacking, check that there are no parts missing or damaged. Each time before using the appliance carry out the operations described in the chapter "Start-up procedure". Use the device for a single patient and a specific suction procedure. Throw away the device and the contents on completion of the procedure. Do not reuse the device. Using contaminated devices on different patients or in separate procedures causes a risk of cross-contamination, which may have consequences, including serious ones, for the patient and the operator. The company will not accept any responsibility if these instructions are not observed.

Connections

Make the connections and check the seals between the components as described in the chapter "Procedures for use" section. Non performance of these checks may compromise the safety and functioning of the device and any connected accessories (tubes, particle container, support systems, etc.). Any accessories and/or devices connected and the connection hoses must comply with EN ISO 10079-1 and EN ISO 10079-3 standards. Inadvertent inversion of the connections could lead to contamination of the operator and/or of the vacuum generating system. FLOVAC devices and their accessories or parts or accessories do not contain parts in natural latex (LATEX FREE). FLOVAC devices and their component parts or accessories do not contain phthalates classified as toxic to reproduction in category 1A, 1B or 2 indicated in Regulations 1272/2008 or REACH, with the exclusion of any PVC pipes (accessory parts that have no possibility of coming into contact with the patient and with the patient's exposed tissues).

Operations

The FLOVAC series collecting jars must always be used with care and only by personnel who are aware of the consequences of the ongoing fluid suction. All containers must be handled with great care during transfer to the disposal area according to local procedures and regulations. The device has been designed and manufactured according to the safety requirements of the following standards:

EN ISO 10079-1 and EN ISO 10079-3

APPLICATIONS

The FLOVAC suction liner is used to collect organic fluids by aspiration and has been designed and manufactured according to "High flow and high vacuum" applications (EN ISO 10079-1 and EN ISO 10079-3). It is basically consists of a rigid supporting canister and of this disposable collection system, the latter formed by a liner bag hermetically welded to the lid. The cover is provided with connecters allowing the collection canister's connection to a suction line, adopting the specific conical " female" coupling system and with the patient. A hydrophobic shut-off, anti-bacterial and anti-viral filter protects the device and/or the vacuum system (only for the HYDROPHOBIC version). The device also acts as overflow valve, disabling the vacuum supply if the maximum filling level is reached. The PATIENT port permits aspiration of fluids containing solid particulate or bone fragments after the right-angled reducing connector has been removed. A graduated scale printed on the external container makes it possible to monitor the volume of liquid collected. The size of the device to be used can be chosen on the basis of the real amount of fluid to be collected. Where a collection capacity greater than the maximum available is needed, the connector TANDEM can be employed to cascade 1A, 1B or 2 indicated in Regulations 1272/2008 or REACH, with the exclusion of any PVC pipes (accessory parts that have no possibility of coming into contact with the patient and with the patient's exposed tissues).

START-UP PROCEDURE

1. After opening the pack, spread out the liner bag completely and press down on it concentrically to ensure all the air contained inside comes out.
2. Insert the liner bag (A) and, pressing firmly all around the edge, apply the lid (B) to the reusable rigid container of the appropriate dimensions (C) (supplied separately), making sure that the system is completely sealed.
3. Close the TANDEM (D) connector using the supplied tap (E) and pressing firmly.
4. Position the device in the specific support ring (F) with sliding clamp (G) and with clip (optional), and check that the system is vertical and firmly attached.
5. ⚠ Connect the vacuum source to the "VACUUM" port (I-1) using a hose of suitable dimensions and characteristics and equipped with specific rubber-taper connection (H), in the straight or right-angled version in accordance with installation needs, plus suitable line splitters (N) complete with stopcocks (O).
6. ⚠ Connect the patient tube (J) with suitable dimensions and characteristics and where necessary furnished with cannula (K), to the PATIENT port (I-2) on the cover (B) using a hose with suitable dimensions and characteristics and where necessary furnished with cannula (K), to the PATIENT port (L) on the cover (B) using a hose with suitable dimensions and characteristics and where necessary furnished with cannula (K) and/or other aspiration lines.
7. ⚠ Connect the vacuum supply to the VACUUM ports (I-1) of all the units using tubes of suitable dimensions and characteristics, equipped with specific rubber-taper connections with "Male" coupling (H), in the straight or right-angled version in accordance with installation needs.
8. Before use, check all the seals and make sure that there are no leaks by turning on the suction and blocking the cannula (K) connected to the PATIENT port (L). There are no leaks in the system if the liner bag is fully extended, closely adhering to the wall of the rigid container and the lid is slightly buckled towards the inside of the canister.
9. Turn on the suction and check regularly the level inside the canister. The overflow valve will interrupt suction if the aspirated fluids reach the maximum filling level envisaged for the canister.
10. ⚠ When the check valve intervenes, it is necessary to disconnect the vacuum source.
11. Proceed as described in the instructions given in the "Instructions for disposal" section.

USE OF SEVERAL UNITS IN TANDEM

- Fit the liner bags with the lids to all the canisters to be used. Proceed to the instructions given in point 1 of the previous paragraph. Seal the TANDEM (D) connector on the last unit with the appropriate cap (E), pressing firmly.
- ⚠ Connect the vacuum supply to the VACUUM ports (I-1) of all the units using tubes of suitable dimensions and characteristics, equipped with specific rubber-taper connections with "Male" coupling (H), in the straight or right-angled version in accordance with installation needs, plus suitable line splitters (N) complete with stopcocks (O).
- ⚠ Connect the TANDEM port (D) of the first unit to the PATIENT port (L) of the second unit, using the right angled connector (M) supplied with the kit. Continue for all other canisters, using tubes (K) with suitable size and characteristics (e.g. TANDEM tube Ø 7.5x11.2 mm L=0.38m). As an alternative, it is possible to use the specific flexible TANDEM hose coupling, after removing the liner bag with the TANDEM coupling (M) from the containers to be connected to each other.
- ⚠ Connect the patient tube (J), with suitable dimensions and characteristics and where necessary furnished with cannula (K), to PATIENT port (L) on the last canister, using if necessary the right angled connector (M) supplied with the kit.
- Carry out all the checks described in points 6 and 7 of the paragraph "Procedures for use".
- Initiate aspiration and proceed as described in points 8, 9, 10 and 11 of the paragraph "Procedures for use".

INSTRUCTIONS FOR DISPOSAL

- ⚠ When the liquid collection procedure is complete, disconnect the vacuum source and remove all the tubes connected to the container and/or any TANDEM flexible hose couplings, taking cared to avoid accidental contamination. If right-angled connector has been used, this must be removed.
- ⚠ If the particle container is used, it must be removed immediately after the container's deactivation to avoid degradation of the collected particles. Then connect the caps (J – V) to the PATIENT connectors (S) and (T), pressing hard, being careful to avoid accidental contamination. Transfer the duly identified device to the laboratory. Once the particle container has been opened and the internal containment basket (Q) extracted according to applicable hospital regulations, the organic material to be analysed can be removed.
- ⚠ Where required, add through the PATIENT port a quantity of gelling powder suitable for the volume of the container used, by means of the dosing funnel supplied with the kit.
- Fit the appropriate plugs (E – W) to the PATIENT (L) and TANDEM (D) ports, pressing them home firmly, taking care to avoid accidental contamination.
- ⚠ Remove the liner bag from the rigid container and take it to the waste collection area, with all openings sealed, including any tubes with cannulas used, keeping in mind that the product is potentially infectious.

TECHNICAL FEATURES

Sales description	FLOVAC®
Reference code	31845 - 1.0 L 31846 - 2.0 L 31847 - 3.0 L 31848 - 1.0 L 31840 - Reusable 1.0 L canister 31841 - Reusable 2.0 L canister 31842 - Reusable 3.0 L canister 31843 - Reusable 1.0 L canister 31854 - 1.0 L with gelling kit 31855 - 2.0 L with gelling kit 31856 - 3.0 L with gelling kit 31858 - 1.0 L with gelling kit (for Reusable Flovac 31843)
Risk Class (Reg. 2017/745)	Risk Class Im (Reusable Canister Flovac) Risk Class I (Liner Flovac)
VACUUM connector	Connection with specific conical "female" connector
PATIENT connector	Ø 14.0+15.5 mm (Ø 8.0+9.2 mm with right-angled connector)
TANDEM connector	Ø 8.0+9.2 mm
TANDEM tube (optional)	Ø 7.5x11.2 mm L=0.38m
Particle container (optional)	PATIENT connector: Ø 14.0+15.5 mm (Ø 8.0+9.2 mm with right-angled connector) Outlet connector: Ø 14.0+15.5 mm F.
Maximum supply depression	-950 mbar/S min.
Maximum flow value	42 L/min under the recommended conditions
Maximum graduation interval	50 ml
Graduation precision	±50 ml
Patient tube dimensions	Min. internal Ø: ≥6 mm (recommended Ø 6.0x9.0 mm L=2.5 m max)
Vacuum tube dimensions	Min. internal Ø: ≥6 mm – L=1.8 m max
Environmental storage conditions	-40 °C ± 2 °C / +60 °C ± 5 °C and 40%÷70% relative humidity
Environmental working conditions	+5 °C ± 2 °C / +35 °C ± 5 °C

Il dispositivo descritto nella presente pubblicazione è progettato e fabbricato da:
The appliance described in this publication is designed and manufactured by:
Le dispositif décrit dans la présente publication est projeté et fabriqué par :
Das in vorliegender Gebrauchsanleitung beschriebene Gerät wurde entwickelt und hergestellt von der Firma:
El dispositivo descrito en la presente publicación está proyectado y fabricado por:
Η συσκευή που περιγράφεται στην παρούσα έκδοση έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί από την:
O dispositivo descrito neste manual é projetado e fabricado pela:
Zařízení popsané v této publikaci je projektováno a vyráběno firmou:

CA-MI S.r.l.
Via Ugo La Malfa, 13 - Frazione Pilastro – 43013 Langhirano (PR) – Italy

Ph. +39 39 0521 637133 / 631138
Fax +39 0521 639041
vendite@ca-mi.it
export@ca-mi.it
www.ca-mi.it

DEUTSCH

WICHTIG

Allgemeine Informationen

Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie das FLOVAC Absaugsystem für Körperflüssigkeiten verwenden. Nach dem Auspacken ist zu überprüfen, ob alle Teile vorhanden und unbeschädigt sind. Vor jeder Anwendung sind die in Kapitel "Bedienungsanleitung" beschriebenen Arbeitsschritte durchzuführen. Das Gerät ist für einen einzigen Patienten und einen einzigen Absaugvorgang bestimmt. Nach Abschluss des Absaugvorgangs sind das Gerät und sein Inhalt zu entsorgen. Das Gerät darf nicht wiederverwendet werden. Die Verwendung kontaminierter Geräte bei verschiedenen Patienten oder in verschiedenen Verfahren kann zu Kreuzkontaminationen führen, die schwerwiegende Folgen für Patient und Bedienpersonal haben können. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Anleitung entstehen.

Anschlüsse

Stellen Sie die Anschlüsse her und prüfen Sie die Dichtheit der Komponenten gemäß Kapitel "Bedienungsanleitung". Wenn diese Prüfungen nicht durchgeführt werden, kann dies die Funktionsfähigkeit des Geräts und des angeschlossenen Zubehörs (Schläuche, Behälter, Halterungssysteme usw.) beeinträchtigen. Alle angeschlossenen Zubehörteile und Schläuche müssen der Norm EN ISO 10079-1 und EN ISO 10079-3 entsprechen. Eine Verwechslung der Anschlüsse kann zu einer Kontaminierung des Bedienpersonals führen. Bei Nichtbeachtung dieser Anleitung übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Bedienung

Die Behälter der FLOVAC Serie dürfen nur von Personen verwendet werden, die sich der Risiken bewusst sind, die mit dem Absaugen von Körperflüssigkeiten verbunden sind. Alle Behälter müssen während des Transports zum Entsorgungsort mit großer Sorgfalt gemäß den örtlichen Vorschriften und Bestimmungen gehandhabt werden. Das Gerät wurde gemäß den Sicherheitsanforderungen der folgenden Normen entwickelt und hergestellt:

EN ISO 10079-1 und EN ISO 10079-3

Anwendungsbereiche

Der FLOVAC Absaugbehälter dient zum Absaugen von organischen Flüssigkeiten und wurde gemäß den Anforderungen für "Hochvakuum und hohen Durchfluss" (EN ISO 10079-1 und EN ISO 10079-3) entwickelt und hergestellt. Er besteht im Wesentlichen aus einem starren Auffangbehälter und einem Einwegbehälter, der aus einem Deckel mit hermetisch verschweißtem Auffangbeutel besteht. Der Deckel ist mit Anschlüssen versehen, die den Anschluss des Auffangbehälters an die Absaugleitung mit dem genormten konischen Anschlusssystem "female" und an den Patienten ermöglichen. Ein hydrophobes, antibakterielles und antivirales Filter schützt das Gerät und/oder das Vakuumsystem (nur bei der HYDROPHOBEN Version). Das Gerät fungiert außerdem als Überlaufventil und unterbricht die Absaugung, wenn der maximale Füllstand erreicht ist. Über den PATIENT-Anschluss können nach Entfernung des rechtwinkligen Reduzierstücks auch Flüssigkeiten mit festen Partikeln oder Knochenfragmenten abgesaugt werden. Eine Skala auf dem Außenbehälter ermöglicht die Überwachung des Füllstands. Die Größe des Behälters kann entsprechend dem zu erwartenden Absaugvolumen gewählt werden. Wenn ein größeres Volumen als das maximal verfügbare Volumen abgesaugt werden soll, können mehrere Behälter mit dem Anschluss TANDEM in Kaskade geschaltet werden. Gemäß EN ISO 10079-1 und EN ISO 10079-3 sind die Behälter der FLOVAC Serie für Absaugvorgänge mit Hochvakuum und hohem Durchfluss geeignet.

Inbetriebnahme

1. Nach dem Öffnen der Verpackung den Auffangbeutel vollständig ausbreiten und mittig eindrücken, um die gesamte darin enthaltene Luft zu entfernen.
2. Den Auffangbeutel (A) einsetzen und den Deckel (B) des passenden Behälters (C) (separat geliefert) unter festem Andrücken am Rand aufsetzen. Sicherstellen, dass das System vollständig dicht ist.
3. Den TANDEM-Anschluss (D) mit dem mitgelieferten Stopfen (E) verschließen und fest andrücken.
4. Das Gerät in die Halterung (F) mit Gleitklemme (G) und Clip (optional) einsetzen und sicherstellen, dass es senkrecht und fest sitzt.
5. ⚠ Die Vakuumquelle an den VACUUM-Anschluss (I-1) mit einem Schlauch mit geeigneten Abmessungen und Eigenschaften anschließen, der mit einem spezifischen Gummikonus-Anschluss mit Verschluss (H) in gerader oder rechtwinkliger Ausführung sowie mit einem Leitungsverteiler (N) mit Absperrhahn (O) ausgestattet ist.
6. ⚠ Den Patientenschlauch (J) mit geeigneten Abmessungen und Eigenschaften und gegebenenfalls mit Kanüle (K) an den PATIENT-Anschluss (I-2) des Deckels (B) mit einem Schlauch mit geeigneten Abmessungen und Eigenschaften und gegebenenfalls mit Kanüle (K) an den PATIENT-Anschluss (L) des Deckels (B) mit einem Schlauch mit geeigneten Abmessungen und Eigenschaften und gegebenenfalls mit Kanüle (K) und/oder weiteren Absaugleitungen anschließen.
7. ⚠ Die Vakuumquelle an den VACUUM-Anschluss (I-1) aller Einheiten mit Schläuchen mit geeigneten Abmessungen und Eigenschaften anschließen, die mit einem spezifischen Gummikonus-Anschluss mit Verschluss (H) in gerader oder rechtwinkliger Ausführung sowie mit einem Leitungsverteiler (N) mit Absperrhahn (O) ausgestattet sind.
8. Vor Gebrauch alle Dichtungen prüfen und sicherstellen, dass keine Undichtigkeiten vorliegen, indem die Absaugung eingeschaltet und der mit dem PATIENT-Anschluss (L) verbundene Kanülenschlauch (K) abgeklemmt wird. Das System ist dicht, wenn der Auffangbeutel vollständig ausgedehnt ist und eng an der Wand des Außenbehälters anliegt und der Deckel leicht nach innen gewölbt ist.
9. Absaugung einschalten und regelmäßig den Füllstand im Behälter kontrollieren. Das Überlaufventil unterbricht die Absaugung, wenn der maximale Füllstand des Behälters erreicht ist.
10. ⚠ Wenn das Überlaufventil anspricht, muss die Vakuumquelle abgeklemmt werden.
11. Die Anweisungen im Kapitel "Entsorgung" befolgen.

Verwendung mehrerer Einheiten in Kaskade

- Alle Auffangbeutel mit Deckel an den zu verwendenden Behältern anbringen. Die Anweisungen in Punkt 1 des vorherigen Absatzes befolgen. Den TANDEM-Anschluss (D) des letzten Behälters mit dem mitgelieferten Stopfen (E) verschließen und fest andrücken.
- ⚠ Die Vakuumquelle an den VACUUM-Anschluss (I-1) aller Einheiten mit Schläuchen mit geeigneten Abmessungen und Eigenschaften anschließen, die mit einem spezifischen Gummikonus-Anschluss mit Verschluss (H) in gerader oder rechtwinkliger Ausführung sowie mit einem Leitungsverteiler (N) mit Absperrhahn (O) ausgestattet sind.
- ⚠ Den TANDEM-Anschluss (D) des ersten Behälters mit dem PATIENT-Anschluss (L) des zweiten Behälters mit dem mitgelieferten rechtwinkligen Reduzierstück (M) verbinden. Für alle weiteren Behälter Schläuche (K) mit geeigneten Abmessungen und Eigenschaften (z. B. TANDEM-Schlauch Ø 7,5x11,2 mm L=0,38m) verwenden. Alternativ können die Behälter auch mit dem spezifischen flexiblen TANDEM-Schlauch verbunden werden, nachdem der Auffangbeutel mit TANDEM-Anschluss entfernt wurde.
- ⚠ Den Patientenschlauch (J) mit geeigneten Abmessungen und Eigenschaften und gegebenenfalls mit Kanüle (K) an den PATIENT-Anschluss (L) des letzten Behälters mit dem mitgelieferten rechtwinkligen Reduzierstück (M) anschließen.
- Alle Kontrollen wie in Punkt 6 und 7 des vorherigen Absatzes durchführen.
- Absaugung einschalten und wie in Punkt 8, 9, 10 und 11 des vorherigen Absatzes beschrieben fortfahren.

Entsorgung

- ⚠ Nach Abschluss des Absaugvorgangs die Absaugung ausschalten und alle Schläuche und/oder TANDEM-Schläuche abnehmen.

FRANÇAIS

IMPORTANT
Informations générales
Lire attentivement les informations figurant dans cette notice avant d'utiliser le système d'aspiration de liquides FLOVAC. Après le déballage, il est nécessaire de vérifier l'intégrité du dispositif. Avant chaque utilisation, effectuer les opérations décrites dans le chapitre «Modalités d'utilisation». Le dispositif doit être utilisé pour un seul patient pour une procédure d'aspiration spécifique. Au terme de la procédure, jeter le dispositif et le contenu. Ne pas réutiliser le dispositif. L'utilisation de dispositifs contaminés sur plusieurs patients ou lors de procédures différentes peut entraîner un risque de contamination croisée avec de graves conséquences pour le patient et pour l'opérateur. La société décline toute responsabilité en cas de non-observation des présentes instructions.
Connexions
Effectuer les raccordements et les contrôles d'étanchéité de tous les composants tel qu'omis se décrire en et capitolo "Modo de empleo". La création de dichos controles puede comprometer la seguridad y la funcionalidad del dispositivo y puede aumentar los eventuales accesorios connectados (tubos, contenedor de particulas, sistemas de soporte, etc). Los equipos de regulación del vacio eventualmente conectados y los tubos de conexion, tienen que respetar las normas EN ISO 10079-1 y EN ISO 10079-3. Una inversion fortuite des raccordements peut causer une contamination de l'operateur et/ou de l'installation de production du vide. Les dispositifs FLOVAC et leurs composants ou leurs accessoires ne contiennent pas de latex naturel (LATEX FREE). Les dispositifs FLOVAC et leurs composants ou leurs accessoires ne contiennent pas de phtalates toxiques pour la reproduction de catégorie 1A ou 1B ou 2 indicados en los Reglamentos 1272/2008 o REACH, o exclusión de los eventuales tubos de PVC (accesorios para los que no existe posibilidad alguna de que entren en contacto con el paciente o con sus tejidos expuestos).
Opérations
Les récipients de recolección para succión de líquidos que pour le personnel préposé à l'enlèvement et au remplacement du dispositif proprement dit.

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT
Une fois que les ouvertures PATIENT et VACUUM ont été raccordées respectivement au tuyau d'aspiration et à la ligne du vide, le système FLOVAC permet l'aspiration des fluides organiques de manière aseptique et sûre. Si correctement mis en place, le tuyau de raccordement au patient et la canule d'aspiration sont fournis avec le local.

MODALITÉS D'UTILISATION
1. ⚠ Après l'ouverture de l'emballage, vérifier également en vase, extender totalment de la bolsa y a continuación aplastarla en modo concéntrico para que salga, en la medida de lo posible, todo el aire contenido en su interior
2. Introducir la bolsa (A) y aplicar, apretando alrededor de todo el perímetro, la tapa (B) sobre el recipiente rígido reutilizable de dimensiones adecuadas (C) (suministrado a parte), asegurándose de que el sistema se cierre herméticamente.
3. Cerrar el conector TANDEM (D) utilizando el tapón (E) incluido y apretándolo con firmeza.
4. Colocar el dispositivo en el anillo de soporte especifico (F) con dispositivo de enganche de corredera (G) y con clip de retencion (opcional), comprobando que el sistema esté en posición vertical y bien fijado.
5. ⚠ Conectar la fuente de alimentación del vacío a la puerta VACUUM (I-1) utilizando un tubo que tenga dimensiones y caracteristicas idóneas y provisto de especifico racor rectificable cónico con conexión "Macho" (H), en versión recto o en ángulo recto en función de las necesidades de instalación.
6. ⚠ Conectar el tubo del paciente (J), que tenga dimensiones y caracteristicas adecuadas, dotado de cánula (K), a la salida PATIENT (L) de la tapa utilizando, si es necesario, el conector de ángulo recto (M) suministrado con el equipo. La conexión PATIENT, una vez retirado el conector de reducción en ángulo recto, permite efectuar la aspiración de fluidos que contengan partículas sólidas o fragmentos ósseos. Para impedir que estéticos este tubo pueda fijarse cómodamente a presión en el anillo de soporte mediante el muelle (P).
7. Si sin utilize le raccord à angle droit (M), s'assurer qu'il est solidement inséré dans l'ouverture correspondante (L).
8. Avant d'utiliser le dispositif, contrôler toutes les fermetures et vérifier qu'il n'y a pas de fuites en mettant en marche la source d'aspiration et en bouchant la canule (K) raccordée à l'ouverture PATIENT (L). Si la pompe se déplace à l'aspiration, arrêter immédiatement la source d'aspiration et contrôler complètement à la paroi et si on observe une déformation du couvercle vers l'intérieur, cela signifie que le système ne présente pas de fuites.
9. Commencer l'aspiration et contrôler périodiquement le niveau de remplissage du local. La coupape de trop-plein interrompra l'aspiration si les fluides aspirés atteignent le niveau maximum de remplissage prévu pour le dispositif.
10. ⚠ Après l'intervention de la poupape de trop-plein, il est nécessaire de débrancher la source d'aspiration.
11. Procéder de aucerdo con las instrucciones para las eliminaciones en el capitulo "Instrucciones para la eliminación".

UTILISATION EN TÂNDEM CON VARIAS UNIDADES
- Aplicar las bolsas con tapa (B) y contenedor (C) suministrados a cubrir la tapa de la unidad a utilisar en suivant les instructions données au point 1 du paragraphe précédent.
- Fermer hermétiquement l'ouverture TANDEM (D) de la dernière unité avec le bouchon (E) en le pressant avec force.
- ⚠ Raccorder la fonction du vide aux ouvertures VACUUM (I-1) de toutes les prises en utilisant des tubes ayant des dimensions et aux caractéristiques adéquates, munis d'un raccord multidiamètre conique spécifique avec embout «Mâle» (H), en version droite ou à angle droit en fonction des exigences d'installation, et des débouleurs de la première unité à l'ouverture PATIENT (L) de la dernière unité, en utilisant pour ce faire le raccord à angle droit (M) fourni, et ainsi de suite pour tous les autres bocaux, au moyen de tubes (K) ayant des dimensions et des caractéristiques adéquates (par exemple tuyau TANDEM Ø 7,5x11,2 mm L=0,38m). Como alternativa se puede utilizar el conector específico TANDEM flexible (Y) después de haber quitado el conector en ángulo recto (M) de los recipientes que unir entre sí.
- ⚠ Conectar el tubo paciente (J), con dimensiones y características adecuadas y eventualmente provisto de cánula (K), a la conexión PATIENT (L) de la última tapa empleada, si es necesario de conector en ángulo recto (M) incluido.
- Efectuar los controles sobre las descripciones en los puntos 6 y 7 del párrafo precedente.
- Dar comienzo a la aspiración y proceder como se describe en los puntos 8, 9, 10 y 11 del párrafo precedente.

UTILIZACIÓN DEL CONTENEDOR DE PARTÍCULAS
POUR PARTICULES
Si necesitara, el este possible d'adapter au dispositif FLOVAC un collector de particulas para retener en un cesto especifico el material orgánico necesario para los análisis de laboratorio.
- Después de haber adaptado la bolsita con tapa al contenedor de soporte, siguiendo las instrucciones que se indican en el apartado "Modo de empleo", quitar el contenedor (C) del resto (M) de la conexión (L).
- Conectar el contenedor de particulas (Z – R) a la bolsa con tapa, introduciendolo firmemente a presión en la puerta (L).
- ⚠ Conectar el tubo paciente (J), con dimensiones y caracteristicas adecuadas y eventualmente provisto de cánula (K), en el conector de contenedor de particulas (Z).
- Efectuar los controles descritos aux points 6 et 7 du paragraphe «Procédures d'utilisation».
- Commencer l'aspiration et suivre les instructions des points 8, 9, 10 et 11 du paragraphe «Procédures d'utilisation».

INSTRUCTIONS POUR LA MISE AU REBUT
- ⚠ Une fois terminée la procédure de recueil des fluides, désactiver la source d'aspiration et retirer tous les tuyaux raccordés au local et/ou les éventuels connecteurs TANDEM flexibles, en enlevant tout particulièrement avant d'éventuellement pourvu d'une canule (K), à l'ouverture PATIENT (L) du dernier couvercle en utilisant, le cas échéant, le raccord à angle droit (M) fourni.
- Effectuer les contrôles selon les descriptions des points 6 et 7 du paragraphe précédent.
- Commencer l'aspiration et procéder suivant les indications des points 8, 9, 10 et 11 du chapitre précédent.

UTILISATION DU SYSTÈME DE RECUEIL
POUR PARTICULES
Si nécessaire, il est possible d'adapter au dispositif FLOVAC un collecteur de particules pour retenir en un cesto especifico el material orgánico necesario para los análisis de laboratorio.
- Después de haber adaptado la bolsita con tapa al contenedor de soporte, siguiendo las instrucciones que se indican en el apartado "Modo de empleo", quitar el contenedor (C) del resto (M) de la conexión (L).
- Conectar el contenedor de particulas (Z – R) a la bolsa con tapa, introduciendolo firmemente a presión en la puerta (L).
- ⚠ Conectar el tubo paciente (J), con dimensiones y caracteristicas adecuadas y eventualmente provisto de cánula (K), a la salida PATIENT (L) de la tapa utilizando, si es necesario, el conector de ángulo recto (M) suministrado con el equipo. La conexión PATIENT, una vez retirado el conector de reducción en ángulo recto, permite efectuar la aspiración de fluidos que contengan partículas sólidas o fragmentos óseos. Para impedir que estéticos este tubo pueda fijarse cómodamente a presión en el anillo de soporte mediante el muelle (P).
- Si se utilize el conector en ángulo recto (M), comprobar que esté firmemente introducido en la correspondiente conexión (S).
- Efectuar los controles como se describe en el punto 6 y 7 del apartado "Procedimientos de utilización".
- Iniciar la aspiración y proceder como se describe en los puntos 8, 9, 10 y 11 del apartado "Procedimientos d'utilisation".

INSTRUCCIONES PARA LA ELIMINACIÓN
- ⚠ Una vez finalizado el procedimiento de recolección de fluidos, desactivar la source d'aspiration et retirer tous les tuyaux raccordés au local et/ou les éventuels connecteurs TANDEM flexibles, en enlevant tout particulièrement avant d'éventuellement pourvu d'une canule (K), à l'ouverture PATIENT (L) du dernier couvercle en utilisant, le cas échéant, le raccord à angle droit (M) fourni.
- Effectuer les contrôles selon les descriptions des points 6 et 7 du paragraphe précédent.
- Commencer l'aspiration et procéder suivant les indications des points 8, 9, 10 et 11 du chapitre précédent.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Description commerciale	FLOVAC®
Codes de référence	31845 - 1.0 L 31846 - 2.0 L 31847 - 3.0 L 31848 - 1.0 L 31840 - Canister réutilisable 1.0 L 31841 - Canister réutilisable 2.0 L 31842 - Canister réutilisable 3.0 L 31843 - Canister réutilisable 1.0 L 31854 - 1.0 L con kit gelificante 31855 - 2.0 L con kit gelificante 31856 - 3.0 L con kit gelificante 31858 - 1.0 L con kit gelificante (para Reusable Flovac 31843)
Codes de référence	Clase de risque (Récipient Réutilisable Flovac) Clase de risque (Récipient pour récipient des liquides aspirés Flovac)
Codes de référence	Raccord avec embout conique « Femelle » spécifique
Codes de référence	Raccord PATIENT: Ø 14.0×15.5 mm (Ø 8.0×9.2 mm avec raccord à angle droit)
Codes de référence	Raccord TANDEM: Ø 8.0×9.2 mm
Codes de référence	Ø 14.0×15.5 mm (Ø 8.0×9.2 mm connecteur angulaire)
Codes de référence	Raccord de sortie: Ø 14.0×15.5 mm F.
Clase de riesgo (Reglamento 2017/745)	Clase de riesgo I (Bolsa para el recipiente de succión de fluidos Flovac)
Conector VACUUM	Racor con especifica conexión cónica "Hembra"
Conector PATIENT	Ø 14.0×15.5 mm (Ø 8.0×9.2 mm con conector angular)
Conector TANDEM	Ø 8.0×9.2 mm
Tubo TANDEM (opcional)	Ø 7.5x11.2 mm L=0.38m
Contenedor de particulas (opcional)	PATIENT: Ø 14.0×15.5 mm (Ø 8.0×9.2 mm conector angular) TANDEM: Ø 14.0×15.5 mm F.
Depresión máxima de alimentación	-950 mbar/5 min.
Valor máximo de caudal	42 L/min en las condiciones aconsejadas
Intervalo máximo de la graduación	50 ml
Precisión de la graduación	±50 ml
Dimensiones del tubo paciente	Ø interior: ≥6 mm (aconsejado Ø 6.0x9.0 mm L=2.5 m max)
Dimensiones del tubo de alimentación	Ø interior: ≥6 mm – Longitud 1,8 m max.
Condiciones ambientales de almacenamiento	-40 °C ± 2 °C / +60 °C ± 5 °C et 40%÷70% de humedad relativa
Condiciones ambientales de utilización	+5 °C ± 2 °C / +35 °C ± 5 °C

DEUTSCH

WICHTIG
Allgemeine Informationen
Vor der Anwendung des Absaugbehälters FLOVAC sind die Angaben des vorliegenden Dokuments aufmerksam zu lesen. Überprüfen sie das Gerät nach dem Entfernen der Verpackung auf eventuelle Fehler oder Schäden. Vor jeder Inbetriebnahme des Geräts ist den Angaben des Kapitels „Anwendung" folge zu leisten. Die Vornichtung muss für einen einzelnen Patienten und einen spezifischen Absaugvorgang benutzt werden. Nach Ende des Vorgangs muss man die Vornichtung und den Inhalt entsorgen. Die Verwendung von kontaminierten Vorrichtungen bei verschiedenen Patienten oder bei unterschiedlichen Vorgängen kann das Risiko von Überkreuz-Verseuchungen mit möglicherweise schwerwiegenden Folgen sowohl für den Patienten als auch für das mit dem Gerät arbeitende Personal mit sich bringen. Der Hersteller kann unter keinen Umständen für Schäden, die auf Nichtbeachtung der vorliegenden Gebrauchsanleitung, zurückgehen haftbar gemacht werden.
Anschlüsse
Die Kontrolle der Anschlüsse und Dichtungen der einzelnen Komponenten sind wie im Kapitel „Anwendung" folgend durchzuführen. Durch Unterlassen dieser Kontrollen können die Leistungen und Funktionalität der Vornichtung, sowie der eventuell angeschlossenen Zubehörteile (Schläuche, Partikelbehälter, Tragesysteme, usw.) beeinträchtigt werden. Gegebenenfalls angeschlossene Vornichtungen und Zubehörteile müssen den Vorgaben und die Verbindungsschläuche haben der Norm EN ISO 10079-1 und EN ISO 10079-3 zu entsprechen. Ein ungewolltes vertauschen der Anschlüsse kann die Sicherheit des Benutzers gefährden und/oder die Vakuumanlage beschädigen. In den FLOVAC-Geräten und ihren Bestand- oder Zubehörteilen sind keine Komponenten aus natürlichem Latex enthalten (LATEX FREE). In den FLOVAC-Geräten und ihren Bestand- oder Zubehörteilen sind keine zur Reproduktion giftigen Phtalate der Kategorie 1A oder 1 B oder 2 laut Richtlinien 1272/2008 oder REACH enthalten, mit Ausnahme der Schläuche aus PVC. Zubehörteile, womit es nie mit dem Patienten und seinem freiliegenden Gewebe in direkten Kontakt kommen).

Arbeitsgänge
Die Absaugbehälter FLOVAC dürfen ausschließlich mit größter Sorgfalt und von Personen, die mit der Absaugung von Patienten vertraut sind, benützt werden. Beim Transport der vollen Behälter zu den entsorgungsstellen hat äußerste Vorsicht zu walten und die von der zuständigen Behörde vorgeschriebenen normen sind unbedingt einzuhalten befolgt zu werden. Das Gerät wurde nach den Sicherheitskriterien der folgenden Normen entsprechend entwickelt und hergestellt:
- EN ISO 10079-1 und
- EN ISO 10079-3

EFAHRGNEZ
Il système FLOVAC garantit une aspiration sûre et aseptique des fluides organiques, si correctement mis en place et relié à la ligne de vide et au tuyau d'aspiration approprié. Le tuyau d'aspiration et la canule d'aspiration sont fournis avec le local.

MODALITÉS D'UTILISATION
1. ⚠ Après l'ouverture de l'emballage, vérifier également en vase, extender totalment de la bolsa y a continuación aplastarla en modo concéntrico para que salga, en la medida de lo posible, todo el aire contenido en su interior
2. Introducir la bolsa (A) y aplicar, apretando alrededor de todo el perímetro, la tapa (B) sobre el recipiente rígido reutilizable de dimensiones adecuadas (C) (suministrado a parte), asegurándose de que el sistema se cierre herméticamente.
3. Cerrar el conector TANDEM (D) utilizando el tapón (E) incluido y apretándolo con firmeza.
4. Colocar el dispositivo en el anillo de soporte especifico (F) con dispositivo de enganche de corredera (G) y con clip de retencion (opcional), comprobando que el sistema esté en posición vertical y bien fijado.
5. ⚠ Conectar la fuente de alimentación del vacío a la puerta VACUUM (I-1) utilizando un tubo que tenga dimensiones y caracteristicas idóneas y provisto de especifico racor rectificable cónico con conexión "Macho" (H), en versión recto o en ángulo recto en función de las necesidades de instalación.
6. ⚠ Conectar el tubo del paciente (J), que tenga dimensiones y caracteristicas adecuadas, dotado de cánula (K), a la salida PATIENT (L) de la tapa utilizando, si es necesario, el conector de ángulo recto (M) suministrado con el equipo. La conexión PATIENT, una vez retirado el conector de reducción en ángulo recto, permite efectuar la aspiración de fluidos que contengan partículas sólidas o fragmentos óseos. Para impedir que estéticos este tubo pueda fijarse cómodamente a presión en el anillo de soporte mediante el muelle (P).
7. Si se utilize el conector en ángulo recto (M), comprobar que esté firmemente introducido en la correspondiente conexión (S).
8. Antes de proceder a la aspiración, controlar todas las cierres y verificar que no haya pérdidas, poniendo en marcha la fuente de aspiración y ocluyendo la canula (K) conectada a la apertura PATIENT (L). Si se observara la distensión de la bolsa hasta adherir completamente a la pared del recipiente rígido y cuyo fijación de la tapa hacia el interior del recipiente mencionado, el sistema no presenta pérdidas.
9. Comenzar la aspiración y controlar periódicamente el nivel de llenado del recipiente. La válvula de rebose provocará la interrupción de la aspiración en cuanto se alcance el nivel de los fluidos aspirados hayan alcanzado el máximo nivel de llenado previsto por el dispositivo.
10. ⚠ Después de la intervención de la válvula de rebose hay que desconectar la fuente de aspiración.
11. Procéder de acuerdo con las instrucciones para las eliminaciones en el capítulo "Instrucciones para la eliminación".

UTILIZACIÓN EN TÁNDEM CON VARIAS UNIDADES
- Aplicar las bolsas con tapa (B) y contenedor (C) suministrados a cubrir la tapa de la unidad a utilizar en suivant les instructions données au point 1 du paragraphe précédent.
- Fermer hermétiquement l'ouverture TANDEM (D) de la dernière unité avec le bouchon (E) en le pressant avec force.
- ⚠ Raccorder la fonction du vide aux ouvertures VACUUM (I-1) de toutes les prises en utilisant des tubes ayant des dimensions et aux caractéristiques adéquates, munis d'un raccord multidiamètre conique spécifique avec embout «Mâle» (H), en version droite ou à angle droit en fonction des exigences d'installation, et des débouleurs de la première unité à l'ouverture PATIENT (L) de la dernière unité, en utilisant pour ce faire le raccord à angle droit (M) fourni, et ainsi de suite pour tous les autres bocaux, au moyen de tubes (K) ayant des dimensions et des caractéristiques adéquates (par exemple tuyau TANDEM Ø 7,5x11,2 mm L=0,38m). Como alternativa se puede utilizar el conector específico TANDEM flexible (Y) después de haber quitado el conector en ángulo recto (M) de los recipientes que unir entre sí.
- ⚠ Conectar el tubo paciente (J), con dimensiones y características adecuadas y eventualmente provisto de cánula (K), a la conexión PATIENT (L) de la última tapa empleada, si es necesario de conector en ángulo recto (M) incluido.
- Efectuar los controles como se describe en los puntos 6 y 7 del párrafo precedente.
- Dar comienzo a la aspiración y proceder como se describe en los puntos 8, 9, 10 y 11 del párrafo precedente.

UTILIZACIÓN DEL CONTENEDOR DE PARTÍCULAS
Cuando sea necesario se puede adaptar al dispositivo FLOVAC un colector de particulas para retener en un cesto especifico el material orgánico necesario para los análisis de laboratorio.
- Después de haber adaptado la bolsita con tapa al contenedor de soporte, siguiendo las instrucciones que se indican en el apartado "Modo de empleo", quitar el contenedor (C) del resto (M) de la conexión (L).
- Conectar el contenedor de particulas (Z – R) a la bolsa con tapa, introduciendolo firmemente a presión en la puerta (L).
- ⚠ Conectar el tubo paciente (J), con dimensiones y caracteristicas adecuadas y eventualmente provisto de cánula (K), en el conector de contenedor de particulas (Z).
- Efectuar los controles descritos aux points 6 et 7 du paragraphe «Procédures d'utilisation».
- Commencer l'aspiration et suivre les instructions des points 8, 9, 10 et 11 du paragraphe «Procédures d'utilisation».

INSTRUCTIONS POUR LA MISE AU REBUT
- ⚠ Una vez finalizado el procedimiento de recolección de fluidos, desactivar la source d'aspiration et retirer tous les tuyaux raccordés au local et/ou les éventuels connecteurs TANDEM flexibles, en enlevant tout particulièrement avant d'éventuellement pourvu d'une canule (K), à l'ouverture PATIENT (L) du dernier couvercle en utilisant, le cas échéant, le raccord à angle droit (M) fourni.
- Effectuer les contrôles selon les descriptions des points 6 et 7 du paragraphe précédent.
- Commencer l'aspiration et procéder suivant les indications des points 8, 9, 10 et 11 du chapitre précédent.

CARACTÉRISTICAS TECNICAS

Descripción comercial	FLOVAC®
Codigos de referencia	31845 - 1.0 L 31846 - 2.0 L 31847 - 3.0 L 31848 - 1.0 L 31840 - Canister reutilizable 1.0 L 31841 - Canister reutilizable 2.0 L 31842 - Canister reutilizable 3.0 L 31843 - Canister reutilizable 1.0 L 31854 - 1.0 L con kit gelificante 31855 - 2.0 L con kit gelificante 31856 - 3.0 L con kit gelificante 31858 - 1.0 L con kit gelificante (para Reusable Flovac 31843)
Codigos de referencia	Clase de riesgo (Recipiente Reutilizable Flovac) Clase de riesgo (Bolsa para el recipiente de succión de fluidos Flovac)
Codigos de referencia	Racor con especifica conexión cónica "Hembra"
Codigos de referencia	Racord PATIENT: Ø 14.0×15.5 mm (Ø 8.0×9.2 mm racord à angle droit)
Codigos de referencia	Racord TANDEM: Ø 8.0×9.2 mm
Codigos de referencia	Racord PATIENT: Ø 14.0×15.5 mm (Ø 8.0×9.2 mm conector angular)
Codigos de referencia	Racord de salida: Ø 14.0×15.5 mm F.
Clase de riesgo (Reglamento 2017/745)	Clase de riesgo I (Bolsa para el recipiente de succión de fluidos Flovac)
Conector VACUUM	Racor con especifica conexión cónica "Hembra"
Conector PATIENT	Ø 14.0×15.5 mm (Ø 8.0×9.2 mm con conector angular)
Conector TANDEM	Ø 8.0×9.2 mm
Tubo TANDEM (opcional)	Ø 7.5x11.2 mm L=0.38m
Contenedor de particulas (opcional)	PATIENT: Ø 14.0×15.5 mm (Ø 8.0×9.2 mm conector angular) TANDEM: Ø 14.0×15.5 mm F.
Depresión máxima de alimentación	-950 mbar/5 min.
Valor máximo de caudal	42 L/min en las condiciones aconsejadas
Intervalo máximo de la graduación	50 ml
Precisión de la graduación	±50 ml
Dimensiones del tubo paciente	Ø interior: ≥6 mm (aconsejado Ø 6.0x9.0 mm L=2.5 m max)
Dimensiones del tubo de alimentación	Ø interior: ≥6 mm – Longitud 1,8 m max.
Condiciones ambientales de almacenamiento	-40 °C ± 2 °C / +60 °C ± 5 °C et 40%÷70% de humedad relativa
Condiciones ambientales de utilización	+5 °C ± 2 °C / +35 °C ± 5 °C

ESPAÑOL

IMPORTANTE
Informaciones generales
Leer atentamente las instrucciones antes de utilizar el sistema de succión desechable FLOVAC. Una vez desembalado, comprobar que el equipo y está en perfectas condiciones. Cada vez que vaya a utilizarse, deben efectuarse antes las operaciones indicadas en el capitulo "Modo de empleo". El dispositivo debe ser utilizado para un solo paciente para un procedimiento específico de aspiración. Al finalizar el procedimiento, tirar el dispositivo y el contenido. No reutilizar el dispositivo. El uso de dispositivos contaminados en varios pacientes o en procedimientos distintos puede comportar riesgo de contaminación cruzada con consecuencias incluso graves para el paciente y para el operador. La sociedad declina toda responsabilidad en caso de non-observation des présentes instructions.
Conexiones
Efectuar las conexiones y los controles de hermeticidad de los componentes tal y como se describe en el capitulo "Modo de empleo". La creación de dichos controles puede comprometer la seguridad y la funcionalidad del dispositivo y puede aumentar los eventuales accesorios conectados (tubos, contenedor de particulas, sistemas de soporte, etc). Los equipos de regulación del vacio eventualmente conectados y los tubos de conexion, tienen que respetar las normas EN ISO 10079-1 y EN ISO 10079-3. Una inversion casual de las conexiones, podria causar la contaminación del operador y/o la instalación de generación del vacio. Los dispositivos FLOVAC y sus componentes o accesorios no contienen piezas de látex natural (LATEX FREE). Los dispositivos FLOVAC y sus componentes o accesorios no contienen ftalatos tóxicos para la reproducción de categoria 1A o 1 B o 2 indicados en los Reglamentos 1272/2008 o REACH, con exclusión de los eventuales tubos de PVC (accesorios para los que no existe posibilidad alguna de que entren en contacto con el paciente o con sus tejidos expuestos).
Operaciones
Los recipientes de recolección para succión de líquidos FLOVAC deben ser utilizados correctamente y sólo por personal que conozca las consecuencias que puedan derivar de su uso. Manejar exclusivamente los recipientes limpios durante el transporte a las áreas destinadas a su eliminación, siguiendo los procedimientos vigentes en el hospital. El dispositivo ha sido diseñado y fabricado para satisfacer los criterios de seguridad de las siguientes normativas:
- EN ISO 10079-1 y
- EN ISO 10079-3

APLICACIONES
El equipo FLOVAC se utiliza para la recolección de fluidos orgánicos aspirados y ha sido diseñado y fabricado para aplicaciones de "Alto Flujo y de sitio vacío" (EN ISO 10079-1 y EN ISO 10079-3). Está constituido esencialmente por un recipiente rígido de aspiración y por el sistema de recolección para uso individual, compuesto éste último por una bolsa soldada térmicamente con la tapa. La tapa dispone de conectores que permiten la conexión del contenedor de recogida con la línea de aspiración, mediante un racor con especifica conexión cónica "Hembra" y con el paciente. Un filtro hidrofóbico antireflujo, antibacteriano y antiviral protege el aparato y/o la instalación de generación del vacío (sólo para la versión HYDROPHOBIC). Dicho filtro garantiza además la función de rebosadero desactivando la generación del vacío en caso de que haya sido alcanzado el nivel máximo previsto de llenado. La conexión PATIENT, una vez retirado el conector de reducción en ángulo recto, permite efectuar la aspiración de fluidos que contengan partículas sólidas o fragmentos óseos. Para impedir que estéticos este tubo pueda fijarse cómodamente a presión en el anillo de soporte mediante el muelle (P).
7. Si se utilize el conector en ángulo recto (M), comprobar que esté firmemente introducido en la correspondiente conexión (S).
8. Antes de proceder a la aspiración, controlar todas las cierres y verificar que no haya pérdidas, poniendo en marcha la fuente de aspiración y ocluyendo la canula (K) conectada a la apertura PATIENT (L). Si se observara la distensión de la bolsa hasta adherir completamente a la pared del recipiente rígido y cuyo fijación de la tapa hacia el interior del recipiente mencionado, el sistema no presenta pérdidas.
9. Comenzar la aspiración y controlar periódicamente el nivel de llenado del recipiente. La válvula de rebose provocará la interrupción de la aspiración en cuanto se alcance el nivel de los fluidos aspirados hayan alcanzado el máximo nivel de llenado previsto por el dispositivo.
10. ⚠ Después de la intervención de la válvula de rebose hay que desconectar la fuente de aspiración.
11. Proceder de acuerdo con las instrucciones para las eliminaciones en el capítulo "Instrucciones para la eliminación".

UTILIZACIÓN EN TÁNDEM CON VARIAS UNIDADES
- Aplicar las bolsas con tapa (B) y contenedor (C) suministrados a cubrir la tapa de la unidad a utilizar en suivant les instructions données au point 1 du paragraphe précédent.
- Fermer hermétiquement l'ouverture TANDEM (D) de la dernière unité avec le bouchon (E) en le pressant avec force.
- ⚠ Raccorder la fonction du vide aux ouvertures VACUUM (I-1) de toutes les prises en utilisant des tubes ayant des dimensions et aux caractéristiques adéquates, munis d'un raccord multidiamètre conique spécifique avec embout «Mâle» (H), en version droite ou à angle droit en fonction des exigences d'installation, et des débouleurs de la première unité à l'ouverture PATIENT (L) de la dernière unité, en utilisant pour ce faire le raccord à angle droit (M) fourni, et ainsi de suite pour tous les autres bocaux, au moyen de tubes (K) ayant des dimensions et des caractéristiques adéquates (par exemple tuyau TANDEM Ø 7,5x11,2 mm L=0,38m). Como alternativa se puede utilizar el conector específico TANDEM flexible (Y) después de haber quitado el conector en ángulo recto (M) de los recipientes que unir entre sí.
- ⚠ Conectar el tubo paciente (J), con dimensiones y características adecuadas y eventualmente provisto de cánula (K), a la conexión PATIENT (L) de la última tapa empleada, si es necesario de conector en ángulo recto (M) incluido.
- Efectuar los controles como se describe en los puntos 6 y 7 del párrafo precedente.
- Dar comienzo a la aspiración y proceder como se describe en los puntos 8, 9, 10 y 11 del párrafo precedente.

UTILIZACIÓN DEL CONTENEDOR DE PARTÍCULAS
Cuando sea necesario se puede adaptar al dispositivo FLOVAC un colector de particulas para retener en un cesto especifico el material orgánico necesario para los análisis de laboratorio.
- Después de haber adaptado la bolsita con tapa al contenedor de soporte, siguiendo las instrucciones que se indican en el apartado "Modo de empleo", quitar el contenedor (C) del resto (M) de la conexión (L).
- Conectar el contenedor de particulas (Z – R) a la bolsa con tapa, introduciendolo firmemente a presión en la puerta (L).
- ⚠ Conectar el tubo paciente (J), con dimensiones y caracteristicas adecuadas y eventualmente provisto de cánula (K), en el conector de contenedor de particulas (Z).
- Efectuar los controles descritos aux points 6 et 7 du paragraphe «Procédures d'utilisation».
- Commencer l'aspiration et suivre les instructions des points 8, 9, 10 et 11 du paragraphe «Procédures d'utilisation».

INSTRUCCIONES PARA LA ELIMINACIÓN
- ⚠ Una vez finalizado el procedimiento de recolección de fluidos, desactivar la source d'aspiration et retirer tous les tuyaux raccordés au local et/ou les éventuels connecteurs TANDEM flexibles, en enlevant tout particulièrement avant d'éventuellement pourvu d'une canule (K), à l'ouverture PATIENT (L) du dernier couvercle en utilisant, le cas échéant, le raccord à angle droit (M) fourni.
- Effectuer les contrôles selon les descriptions des points 6 et 7 du paragraphe précédent.
- Commencer l'aspiration et procéder suivant les indications des points 8, 9, 10 et 11 du chapitre précédent.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Γενικές πληροφορίες
Διαβάστε προσεκτικά τις πληροφορίες που αναγράφονται στο παρόν έγγραφο πριν χρησιμοποιήσετε το σύστημα συλλογής για υγρά αναρρόφησης FLOVAC. Μετά τη συσκευασία, ελέγξτε την ακεραιότητα της συσκευής. Πριν από κάθε χρήση θα πρέπει να κανετε τις ενεργειες που αναφέρονται στο κεφάλαιο "Διαδικασίες χρησης". Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται για ένα μόνο ασθενή για μια συγκεκριμένη διαδικασία αναρρόφησης. Στο τέλος της διαδικασίας, πετάξτε τη συσκευή και το περιεχόμενο. Μην επαναχρησιμοποιείτε τη συσκευή, η χρήση μολυσμένων συσκευών σε διαφορετικούς ασθενείς ή σε διαφορετικές διαδικασίες μπορεί να οδηγήσει ως αποτέλεσμα τον κίνδυνο μόλυνσης με σοβαρές συνέπειες για τον ασθενή και το χειριστή. Η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη στη περίπτωση των ούτων χρησης.
Συνδέσεις
Εκτελέστε τις συνδέσεις και ελέγξτε τη συνοχή των διαφόρων στοιχείων στεγανοτητας των εξαρτημάτων οπως περιγράφονται στο κεφάλαιο "Διαδικασίες χρησης". Η μη εκτέλεση των ελέγχων αυτών μπορεί να επηρεασει την ασφαλεια και τη λειτουργικότητα της συσκευης και των ενδεχομενων συνδεδεμενων εξαρτηματων (σωλήνων, δοχείων συλλογής, συστηματων υποστηριξης κλπ.). Τα συνδεόμενα ρυθμιστής του κενου που συνδεονται και οι σωληνες συνδεσης, πρεπει να συμμορφονται με το προτυπο EN ISO 10079-1 και το EN ISO 10079-3. Μια κατα λαθος αντιστροφη των συνδεσεων, μπορει να προκαλεσει τη μολυνση του χειριστη ή/ και της εγκατασταση παραγωγης του κενου. Οι συσκευές FLOVAC και τα εξαρτήματα ή αξεσουάρ του δεν περιέχουν φυσικό λατέξ (LATEX FREE). Οι συσκευές FLOVAC και τα εξαρτήματα ή αξεσουάρ τους δεν περιέχουν τοξικές φθαλικές ενώσεις για την αναπαραγωγή κατηγορίας 1A ή 1 B ή 2 αναφερόμενα στους κανονισμούς 1272/2008 ή REACH, με εξαίρεση τυχόν σωλήνες από PVC. (αξεσουάρ που δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να έλθουν σε επαφή με τον ασθενή και τους εκτεθειμένους ιστούς του).
Λειτουργία
Τα δοχεία συλλογής για υγρα αναρρόφησης FLOVAC προεπτα να χρησιμοποιουνται με προσοχη μονο απο προσωπικο που γνωριζει τις συνεπειες που απορρεουν απο την εφαρμογη συμφωνα με τους. Χειριζεστε προσεκτικα τα γεματα δοχεια κατα τη μεταφορα τους στις χωρους που προοριζεται για την απορριψη, ακολουθωντας τις ισχυουσες διαδικασιες και κανονισμους. Η συσκευη εχει σχεδιαστει και κατασκευαστει ωστε να ικανοποιει τα κριτηρια ασφαλειτας των ΕΞΗΣ προτυπων:
- EN ISO 10079-1 και
- EN ISO 10079-3

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Η συσκευή FLOVAC χρησιμοποιείται για τη συλλογή των αναρροφούμενων οργανικών υγρών και έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για εφαρμογές "Υψηλής ροής και υψηλού κενού" (EN ISO 10079-1 και EN ISO 10079-3). Αποτελείται βασικά από ένα ανακτητικό δοχείο στήριξης και από το σύστημα συλλογής μιας χρήσης, το οποίο αποτελείται από ένα σάκο ερμητικά συγκολλημένο σε ένα καπάκι. Το καπάκι διαθέτει στηρίγματα που επιτρέπουν τη σύνδεση του συλλέκτη με τη γραμμή αναρρόφησης μέσω ενός συνδέσμου με ειδική "θηλυκή" κωνική σύνδεση, και με τον ασθενή. Το υδροφοβικό αντιβακτηριακό και αντι-ιϊ-ικό φίλτρο μας εξασφαλίζει την προστασιεία τη συσκευή ή/ και την εγκατασταση για την παραγωγής του κενού (μόνο στην έκδοση HYDROPHOBIC). Αυτό το φίλτρο, λειτουργεί επίσης τη λειτουργία υπερχείλισης, σταματώντας την παραγωγή του κενού σε περίπτωση που επιτευχθεί η μέγιστη προβλεπόμενη στάθμη πλήρωσης. Μετά την εκτέλεση του συνδέσμου μέσω του συνδέσμου γυαλιες, η θέση επιτρεπει την αναρρόφηση υγρων που πετιουνται στο εσωτερικο των δοχειων συλλογης. Σε περιπτωση που έχετε τα σωληνα για αναπαραγωγ