



TRÉNINKOVÉ FIGURÍNY RUTH LEE NÁVOD K POUŽITÍ

Tréninkové figuríny jsou určeny pro trénink a nácvik chování v nouzových situacích a v rizikových a nebezpečných podmínkách pro lidské figuranty.

Manipulaci s figurínou je potřeba provádět s nejvyšší opatrností a u těžších typů nejlépe dvěma osobami tak, aby nedošlo k jejich mechanickému poškození nebo zbytečnému znečištění. Před použitím figuríny je třeba seznámit osoby zainteresované do nácviku s hmotností a způsobem manipulace s figurínou.

Platí zásada – chovat se k figuríně jako k živému zachraňovanému člověku. Na poškození figurín zjevně způsobené nesprávným používáním figuríny se nevztahují reklamační podmínky.

I. Péče a údržba

1. Zajistěte seznámení všech osob manipulujících s figurínou s pokyny pro správné a bezpečné používání bezpečné užívání. Zajistěte podmínky odpovídající pracovním bezpečnostním předpisům pro dané činnosti
2. Nenechte figurínu úmyslně spadnout, vláčet, nevystavujte ji zbytečně žádné zátěži. Zacházejte s ní jako s živým člověkem!
3. Nevystavujte figurínu ohni, nadměrnému žáru nebo nebezpečným látkám. V případě vystavení těmto faktorům oblékněte figurínu do ochranného obleku nebo do obleku, který zvýší její odolnost. Vždy dodržujte podmínky a omezení pro použití daného typu figuríny
4. V případě kontaminace figuríny musí být před dalším použitím provedena její dekontaminace.

II. Kontrola před a po použití

Figurína nasazená k nácviku musí být vždy nepoškozená a její stav musí být provozovatelem zkontrolován minimálně tímto způsobem, zkontrolujte zda:

1. figurína nemá povrchové trhliny, poškození, které by mohly ovlivnit její použití.
2. švy nejsou rozpárané či opotřebené.
3. jsou všechny součásti figuríny a příslušenství zabezpečené.
4. v těle figuríny není vložen žádný cizí předmět. Na výrobu figuríny není použit žádný tvrdý materiál, který by mohl způsobit zranění, a všechny tvrdé cizí předměty musí být z povrchu i výplně figuríny odstraněny.
5. žádná z končetin nebo dalších částí není uvolněna a že části figuríny jsou k sobě pevně přichyceny.

Dodržení podmínek používání a kontrola je vždy odpovědností majitele-provozovatele figuríny.



Metal Arsenal s.r.o.
(vlastník značky Eccotarp)

Poděbradova 1920, 289 22 Lysá nad Labem, Czech Republic
OR MS v Praze, oddíl C, vložka 129508
IČ: 27959481, DIČ: CZ27959481

Contact

Email: info@eccotarp.com
Phone: +420 325 514 723
www.eccotarp.com

III. Čištění a skladování

1. Figurína je potažena pevným trvanlivým barevným materiálem, který je jednoduché udržovat čistý. Pokud je při nasazení pravděpodobné, že se figurína zašpiní, doporučujeme ji obléknout do ochranného overalu. Overall může být svlečen a lze ho prát v pračce.
2. V případě znečištění otřete figurínu vlhkým hadříkem, postavte ji nebo zavěste ve svislé poloze a nechte uschnout. V případě znečištění olejem nebo jinou podobnou látkou opatrně očistěte malým množstvím saponátu a vody. Potom omyjte figurínu mýdlovou vodou, abyste odstranili stopy čisticí látky. Nepoužívejte žádné agresivní čisticí prostředky nedoporučené výrobcem.
3. Když se figurína namočí během používání či čištění, pověste ji uschnout na vzdušné a větrané místo, uschne velmi rychle. Přestože je figurína vyrobena z velmi odolného materiálu, vždy se před jejím uskladněním ujistěte, že je kompletně suchá.

IV. Dekontaminace po použití

V případě, že figurína byla vystavena nebezpečným látkám, musí být dekontaminována se vším příslušenstvím včetně obalového štítku s varováním o hmotnosti. Pokud figurína absorbovala nějaké nebezpečné látky, řiďte se při dekontaminaci a likvidaci nebezpečné látky instrukcemi povolane osoby a dodržujte zásady bezpečnosti práce!

VAROVÁNÍ!

K čištění a dekontaminaci nepoužívejte látky, které mohou poškodit povrch figuríny jako jsou žíraviny, kyseliny a ostatní agresivní látky!

V. Poškození a oprava

Tento výrobek nemůže být laicky opravován provozovatelem. Případné opravy s vlivem na pevnost a celistvost povrchu figuríny a její vnitřní náplň musí provádět výrobce. Opravu zajišťuje váš prodejce figuríny.

Prodejce neodpovídá a reklamace se nevztahuje na škody způsobené běžným užíváním figuríny, zejména na oděrky, odření a znečištění různých částí povrchu jako jsou paže, nohy, hlava, oblečení apod.

VI. Doplnující údaje

Figurína pro vodní záchrana je navržena tak, aby do ní při použití voda nasákla voda a po použití odtékla. Pro urychlení tohoto procesu doporučujeme figurínu zavěsit pomocí zadní smyčky a vytáhnout z ní nadnášecí desky umístěné na hrudníku. Doporučujeme také sundat holiny.